



EN

Identify the area that is leaking. Choose the suitable solution to the problem:

- A.** Water leaking from under the handle: replace faucet cartridge.
- B1.** Water leaking from aerator when faucet is not in use: replace faucet cartridge.
- B2.** Spitting and spurting water instead of providing a smooth flow, it is a clogged aerator: please clean it, or replace with new one.
- C.** Water leaking from diverter handle: replace diverter valve.
- D.** Water leaking from shower hose connectios: replace shower hose gasket.
- E1.** Water leaking from back seat nut: replace eccentric gasket.
- E2.** Water leaking from back seat and body connection: replace back seat O-ring.

LT

Nustatykite vandens nuotėkio vietą maišytuve. Pasirinkite tinkamą sprendimo būdą:

- A.** Vandens nutekėjimas iš po maišytuvo rankenėlės: pakeiskite maišytuvo kasetę.
- B1.** Vandens nutekėjimas per aeratorių kai maišytuvu nesinaudojama: pakeiskite maišytuvo kasetę.
- B2.** Jeigu per silpna ir netolygi srovė, išvalykite vandens maišytuvo aeratorių arba pakeiskite jį nauju.
- C.** Vandens nutekėjimas iš po divertoriaus rankenėlės: pakeiskite divertoriaus ventiliį.
- D.** Vandens nutekėjimas per dušo žarnos pajungimus: pakeiskite dušo žarnos tarpines.
- E1.** Vandens nutekėjimas iš po galinės veržlės: pakeiskite ekscentriko tarpinę.
- E2.** Vandens nutekėjimas per korpuso ir žalvarinio intarpo sujungimą: pakeiskite žalvarinio intarpo tarpinę.

RU

Установите причину протекания воды в смесителе. Далее указаны способы решения проблемы:

- A.** Протекание воды из под ручки смесителя: замените картридж смесителя.
- B1.** Протекание воды из аэратора при закрытом смесителе: замените картридж смесителя.
- B2.** При слабой и неравномерной струе воды, следует очистить аэратор либо заменить на новый.
- C.** Протекание воды из под ручки дивертора: замените вентиль дивертора.
- D.** Протекание воды душевого шланга: замените прокладку шланга.
- E1.** Протекание воды из под задней гайки: замените прокладку эксцентрика.
- E2.** Протекание воды в месте соединения корпуса и латунной втулки: замените прокладку латунной втулки.