


Faucet: X-2, 6, 7, 8, 9, 33 (V/T)



**EN**

**Identify the area that is leaking. Choose the suitable solution to the problem:**

**A.** Water leaking from under the handle: replace faucet valve.

**B1.** Water leaking from aerator when faucet is not in use: replace faucet valve.

**B2.** Spitting and spurting water instead of providing a smooth flow, it is a clogged aerator: please clean it, or replace with new one.

**C.** Water leaking from spout and body connection: replace spout O-rings.

**D.** Water leaking from the hose connection: replace faucet connection hose.

**LT**

**Nustatykite vandens nuotėkio vietą maišytuve. Pasirinkite tinkamą sprendimo būdą:**

**A.** Vandens nutekėjimas iš po maišytuvo rankenėlės: pakeiskite maišytuvo ventilių.

**B1.** Vandens nutekėjimas per aeratorių kai maišytuvu nesinaudojama: pakeiskite maišytuvo ventilių.

**B2.** Jeigu per silpna ir netolygi srovė, išvalykite vandens maišytuvo aeratorių arba pakeiskite jį nauju.

**C.** Vandens nutekėjimas per snapo ir korpuso sujungimo vietą: pakeiskite snapo tarpines.

**D.** Vandens nutekėjimas per pajungimo žarnų sujungimus: pakeiskite maišytuvo žarnas.

**RU**

**Установите причину протекания воды в смесителе. Далее указаны способы решения проблемы:**

**A.** Протекание воды из под ручки смесителя: замените кран-буксу.

**B1.** Протекание воды из аэратора при закрытом смесителе: замените кран-буксу.

**B2.** При слабой и неравномерной струе воды, следует очистить аэратор либо заменить на новый.

**C.** Протекание воды в месте соединения излива с корпусом: замените прокладки излива.

**D.** Протекание воды в местах соединения шлангов: замените шланг смесителя.