



**EN**

**Identify the area that is leaking. Choose the suitable solution to the problem:**

- A. Water leaking from under the handle: replace faucet cartridge.
- B1. Water leaking from aerator when faucet is not in use: replace faucet cartridge.
- B2. Spitting and spurting water instead of providing a smooth flow, it is a clogged aerator/rain shower/screen mesh: please clean it, or replace with new one.
- C. Water leaking from spout and body connection: replace spout washer.
- D. Water leaking from the hose connection: replace faucet connection hose.
- E. Switch does not work: replace faucets spout head.

**LT**

**Nustatykite vandens nuotėkio vietą maišytuve. Pasirinkite tinkamą sprendimo būdą:**

- A. Vandens nutekėjimas iš po maišytuvo rankenėlės: pakeiskite maišytuvo kasetę.
- B1. Vandens nutekėjimas per aeratorių kai maišytuvu nesinaudojama: pakeiskite maišytuvo kasetę.
- B2. Jeigu per silpna ir netolygi srovė, išvalykite vandens maišytuvo aeratorių/dušelij/sietelį arba pakeiskite jį nauju.
- C. Vandens nutekėjimas per snapo ir korpuso sujungimo vietą: pakeiskite snapo tarpinę.
- D. Vandens nutekėjimas per pajungimo žarnų sujungimus: pakeiskite maišytuvo žarnas.
- E. Neveikia perjungimo mygtukas: pakeiskite maišytuvo snapo galvutę.

**RU**

**Установите причину протекания воды в смесителе. Далее указаны способы решения проблемы:**

- A. Протекание воды из под ручки смесителя: замените картридж смесителя.
- B1. Протекание воды из аэратора при закрытом смесителе: замените картридж смесителя.
- B2. При слабой и неравномерной струе воды, следует очистить аэратор/сеточка либо заменить на новый.
- C. Протекание воды в месте соединения излива с корпусом: замените прокладки излива.
- D. Протекание воды в местах соединения шлангов: замените шланг смесителя.
- E. Кнопка переключения не работает: замените головку излива на смесителе.